



不做M5~M20, 可取消DR5~DR8, RR3、RR4
 不外挂24LCXX, 可取消R1, C29
 偷电、背光、新来电指示电路可选择不做

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LOCK	LOCK	BRIGHT	CAL	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20
4	5	6	7	8	9	0	#	=	IP	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
SET HOLD	0	#	=	IP	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
UP +	*	•	÷	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
DOWN	CHECK	×	RECALL	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
DELETE	BOOK	×	RECALL	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
TIME	FLASH	×	AUTO-RD	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
HF	PCHK/CE	+	BACK	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16