



参数标 2 个的是 2 个参数都试过了，现在在 25%负载是输出 24V，50%负载输出 20V，75%负载输出 15V。

不知什么原因呢？请指点

[jianyouzong@163.com](mailto:jianyouzong@163.com)

QQ:1025126830