



设计提示:

- 1, $I_o = 2/R_2$
- 2, D1要用超快恢复二极管, T_{rr} 最好小于35ns
- 3, 工字电感在温度升高, 流过电流的加大或装在金属外壳内等情况下, 电感量均会减小, 设计时应以实际应用环境加以补充。

Title		
苏州天微工业技术有限公司		
Size A4	Document Number TMG03XX-DEMO-BYX	Rev 1.0
Date:	Monday, April 01, 2013	Sheet 1 of 1