

ON/OFF模式的工作原理




图 9. 在极轻负载时的操作

非常轻负载时脉冲数很少




图 6. 在接近满载时的操作

接近满载时脉冲数快满了




图 8. 在中等负载时的操作

中等负载时脉冲数会增加




图 7. 在较重负载时的操作

较重负载时脉冲数又会增多

加重负载

加重负载

加重负载