
ADL-ARD
ADL-ARD-CDB
15V
VCC
GND
INPUT+
INPUT-
SD
START
BATREPAIR
EMITTER B
EMITTER A
OverLoad
FAN
ACL
ACN
COM
BAT
Vbat
Ibat
Q+
Q-
U2
SG3525
U5
L7815
U6
L7805CV
T1
T2
T3
L1
L2
L3
EC42
EE19
PKB02-1
KBU8K
LM324
MBR20200CT
HFA30PA60C
W15NB50
1.5KE350CA
2SC2383
2N2222A
FR204
1N4007
1N4148
FL431K